



NOTA PER IL MONTAGGIO

LE MARCHE:  
 - TAVOLE DEVONO ESSERE MONTATE PER PRIMA SULLA COLONNA;  
 - TP10, TP15, TP16 DEVONO ESSERE PREASSEMBLATE INSIEME;  
 - PAVI TP17 DEVONO ESSERE PREASSEMBLATE INSIEME;  
 - TRONCHI DEVONO ESSERE PREASSEMBLATE INSIEME.

