



LATO DA CUI INIZIARE IL MONTAGGIO DEI PANNELLI
 N.B.: PRIMA FISSARE LE FASCIE CENTRALI (01-02)
 POI I PANNELLI LATERALI
 - IL PRIMO PANNELLO DEVE ESSERE RIFILATO

PIANTA DIVISIONE PANNELLATURA

WPM/C-FN H.50
 LATO INTERNO : ACCIAIO ZN. GRECCATO 5/10 (SOPRA)
 LATO ESTERNO : LATO LISCIO ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO 5/10 (SOTTO)

-TIPO-	-Q.TA'-	-LUNGHEZZA-	NOTE
01	11 Pz.	4032 mm	SENZA SCARICHI
02	19 Pz.	11046 mm	SENZA SCARICHI
03	8 Pz.	4005 mm	SENZA SCARICHI
04	11 Pz.	4376 mm	SENZA SCARICHI
05	9 Pz.	4404 mm	SENZA SCARICHI
06	13 Pz.	6478 mm	CON SCARICO 25 mm LATO SINISTRO
07	5 Pz.	6107 mm	CON SCARICO 25 mm LATO SINISTRO
08	15 Pz.	6930 mm	SENZA SCARICHI
09	2 Pz.	5300 mm	SENZA SCARICHI
10	10 Pz.	6478 mm	CON SCARICO 25 mm LATO DESTRO
11	4 Pz.	6107 mm	CON SCARICO 25 mm LATO DESTRO

NOTA BENE :
 TUTTI I DETTAGGI DI FISSAGGIO E TAGLIO DEI PANNELLI IN CORRISPONDENZA DEI SETTI, VETRATE E DI SITUAZIONI ANOMALE VERRANNO SVILUPPATI IN SECONDA EMISSIONE

IN PROSSIMITA' DEI PILASTRI IN C.A. E' DA PREVEDERE UN CARTER IN LAMIERA PER COPRIRE GLI SCARICHI AI PANNELLI ESEGUITI IN FASE DI MONTAGGIO DEGLI STESSI. SOLUZIONE DA DEFINIRE CON CIUFFINI

